



Fließestriche - Schaumbeton - Styroporschüttung - Poolhinterfüllungen - Pumpenverleih

## Vorgehensweise nach der Estrichverlegung

- der Estrich ist die ersten 7 Tage vor Zugluft zu schützen.
- der Estrich ist ca. 24 Stunden nach dem Einbau das erste Mal begehbar  
( nicht belastbar )
- ab diesem Zeitpunkt 5 mal am Tag für 15-20 Minuten die Fenster ganz öffnen,  
~ damit ein vollständiger Luftaustausch stattfinden kann.  
~ dieses Verfahren für die ersten 7 Tage nach Einbringung beibehalten.
  
- nach diesen 7 Tagen
  - ~ bitte querlüften und für Durchzug sorgen. Fenster (je nach Wetterlage) den ganzen Tag offen halten.
  - ~ im Keller ist es empfehlenswert, einen Ventilator einzustellen, um die feuchte Luft nach oben zu drücken, da meist nur kleine Kellerfenster ohne genügend Zirkulation vorhanden sind.
  
- ebenso darf nach den ersten 7 Tagen der Estricheinbringung mit dem Aufheizprotokoll begonnen werden.
  
- im Bau muss mindestens eine Temperatur von 15°C gewährleistet sein.
  
- Belegreife des Estrichs ist mittels CM-Messung zu prüfen.

Bei Fragen können Sie uns gerne unter den unten angeführten Nummern erreichen.